Kurzbedienungsanleitung TopTronic® E BedienModul Wärmeerzeuger

Hoval





ů

Bedienelemente/Schaltflächen werden bei schwarzem Hintergrund weiss, bei weissem Hintergrund schwarz dargestellt. Anzeigeelemente hingegen sind bunt gekennzeichnet.

Pos.	Symbol	Bezeichnung/Funktion	Pos.	Symbol	Bezeichnung/Funktion
1	Erdgeschoss 🗸	Heizkreis Auswahl Heizkreis - falls mehrere vorhanden	7		Störmeldungsanzeige Anwahl und Anzeige von Störmel- dungen
2	21 ,0 ^{°C} ±	Raumtemperatur (aktuell) Einstellen der gewünschten Raumtem- peratur (Seite 2)	8	15°C	Aussentemperatur (nur mit Aussenfühler) Anzeigeelement - keine Bedienung
3	Früh+Abend	Aktives Tagesprogramm Auswahl Tagesprogramm bzgl. Raumtemperatur (Seite 2 u. 3)	9	0	Informationsbereich Abrufen von Infos zu Wärmeerzeuger, Warmwasser u. Heizkreis
4	17:00	Schaltzyklus Anzeige der aktuellen Heizzeiten. Ein- stellen über Hauptmenü (Seite 3)	10	ট≫ 56 ^{°C}	Warmwasser (aktuell) Regulierung der Warmwassertempera- tur/Anwahl WW-Tagesprogramm
5	'ூ Woche 1 ∨	Basisprogramm Wahl des Betriebsmodus (Standby, Urlaub bis, Konstant, Sparbetrieb usw Seite 2 u. 3)	11	۵	Hauptmenü Menü-Übersicht und Bearbeitung aller Funktionen (Seite 4)
6	86*	Information Wärmeerzeuger Anzeigeelement - keine Bedienung	12	•	LED-Betriebsstatus Anzeigeelement - keine Bedienung

එ ් ප Basisprogramme Raumtemperatur einstellen (Urlaub bis, Standby, Woche 1 usw.) Raumtemperatur anwählen. Basisprogramm anwählen. Erdgeschoss 🗸 Erdgeschoss 🗸 0 O O 21.0°C t Früh & Abend **ট≫** 56°° **ট≫ 56**°° ۵ ^IO V 'o w Raumtemperatur anpassen (+/-) Gewünschtes Basisprogramm anwählen. und mit OK bestätigen. Erdgeschoss 🗸 ් Standby 💾 Urlaub bis Früh & Abend 🗸 י₀ Woche 1 🔆 Konstant 18° ሥ Programm Sparbetrieb a \mathbf{V} definieren 2 4 ок Neues Basisprogramm aktiv. Raumtemperatur steigt/sinkt. Erdgeschoss 🗸 i Erdgeschoss 🗸 i 0 0 21,0°C ± °C 22.5 ganzer Tag Früh & Abend চ≫ 56^{°C} চ≫ 56^{°C} 🕲 Woche 2 🗸 ø 🕑 Woche 1 🗸 ¢

l

A

۵

neu aktives Basisprogramm

ů

Hinweis

Die Anpassung der Raumtemperatur, das Wechseln der Tagesprogramme sowie die Anwahl der Programme «Party Bis» und «Abwesend Bis» ist nur in den Basisprogrammen Woche 1 und Woche 2 möglich. Weitere Informationen zum TopTronic® E BedienModul finden Sie in der Hoval Bedienungsanleitung.



Aktives Tagesprogramm anwählen.



Gewünschtes Tagesprogramm anwählen.



Neues Tagesprogramm aktiv.



neu aktives Tagesprogramm

Party, Abwesend

Tagesprogramm anwählen.



Aktives Tagesprogramm anwählen.



«Party» oder «Abwesend» anwählen.



Gewünschte Dauer und Raumtemperatur anpassen (+/–) und mit OK bestätigen.







4 213 329 / 01