

1 Luftausblasöffnung
wahlweise links oder rechts

2 Luftansaug (Verdampfereintritt)

3 Warmwasservorlauf

4 Heizungsvorlauf

5 Heizungsrücklauf

6 Kondensat- und Überdruckablauf

7 Hauptstromanschluss

8 Elektroheizeinsatz

9 Steuerstromanschluss

10 Bedienpanel

11 verstellbare Füße

Air outlet opening,
optionally towards the left or right side
(conversion on-site)

Air intake (evaporator inlet)

DHW flow

Heating flow

Heating return

Condensate and overpressure drain

Main electrical connection

Electric water heater

Control current connection


Control panel for operation

Adjustable feed

R1 1/4

R1 1/4

R1 1/4



1:15

Hoval Belaria twin I/IR (20)
4 213 255 Version: 00
18.11.2014 / SJUL