



Legende

- 1 Vorlauf Heizung / Sicherheitsvorlauf R 1 1/4"
- 2 Niedertemperatur-Rücklauf R 1 1/4"
- 2a Hochtemperatur-Rücklauf R 1 1/4"
- 3 Durchführung für Ölleitung (links oder rechts)
- 4 LAS Abgas-Zuluftanschluss
- 5 Kesselsteuerung
- 6 Kondensatablauf (links oder rechts)
- 7 Elektroanschluss (links oder rechts)
- 8 Entleerung (Hinter der Front)

Index

- 1 Flow R 1 1/4"
- 2 Low Temp Return R 1 1/4"
- 2a High Temp Return R 1 1/4"
- 3 Passage for oil pipe (left/right)
- 4 LAS Flue air connection
- 5 Control Panel
- 6 Condensate Discharge (left/right)
- 7 Electrical Connection (left/right)
- 8 Drain (behind the front)

**1:15**

Hoval 41-UltraOil (50)  
4214279 Version 00  
Stand: 19.02.2015