



- 1 Elektroanschluss
Platzbedarf für das Auswechseln der Feinsicherung notwendig
 - 2 Filterdeckel für Zuluft-/ Abluftfilter
 - 3 Revisionsdeckel
 - 4 Wartungsdeckel für Vorfilter
- Die Wartung und Revision ist vorne und hinten möglich
- flexible Montage
- * Platzbedarf für Filterwechsel und Servicearbeiten